Estándares en seguridad vial

Para conductores de volqueta

• Verificar la lista de chequeo de seguridad antes de iniciar el recorrido, teniendo en cuenta todos los elementos de protección personal (gafas de seguridad, guantes y tapones de protección auditiva) así como el estado mecánico del vehículo.

• Reportar al jefe y al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo si está tomando algún medicamento o si tiene problemas de visión; en este caso, es obligatorio.

• Realizar mantenimiento preventivo al vehículo dando un adecuado uso a las herramientas para tal fin.

• Revisar la presión de los neumáticos; mantener siempre el extintor y el botiquín.

• Tener el máximo cuidado al poner o quitar la carpa. En ambos casos debe revisar su calzado, subir y descender por las escalerillas (jamás saltar); fíjese específicamente dónde se para, de tal modo que usted no pierda el equilibrio si la carpa se suelta al halarla.

• Asegurar que la carga y el volumen sean los indicados.

• Usar camisa de manga larga para conducir.

• En caso de recalentamiento del motor, deje enfriar la tapa del radiador; recuerde que el vapor desprendido causa quemaduras.

• Es obligatorio respetar y acatar todas las normas y señales de tránsito, incluyendo los que indican los señaleros de la empresa, así como la señalización interna; es parte de la seguridad de su trabajo.

• Evitar distraerse con charlas que le hagan perder la concentración mientras conduce; recuerde que en las vías internas debe ir a 20 km/h

• Transportar solo personal autorizado dentro de la cabina; absténgase de permitir personas por fuera de ésta, "pegadas" o colgadas.

• Transitar siempre por la derecha y adelantar por la izquierda.

• Conducir a la defensiva.

• Dar prioridad de paso a los vehículos de emergencia.

• Cuando le corresponda reversar o atravesarse en la vía, mantenga todas las luces encendidas, ya sea en tiempo diurno o nocturno.

• Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol, drogas u otro tipo de sustancias que alteren sus sentidos, pone en riesgo su seguridad y la de los demás.

• Cuando se va a llevar una carga indivisible que sobresalga por la parte posterior del vehículo en una longitud mayor de 1 m e inferior a 3 m, o cargas anchas con una dimensión menor a 4.2, recuerde que debe obtener permiso del Ministerio de transporte.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Estándares en seguridad vial

Para conductores de volqueta

• El transporte de cargas sobresalientes puede efectuarse únicamente en horas diurnas, demarcando la carga con banderolas rojas y portando dos letreros con la leyenda "CARGA LARGA O CARGA LARGA Y PESADA" (según el caso). Estos deben ir en letras negras sobre fondo amarillo, colocados adelante y atrás del vehículo con perfecta visibilidad y retirarlos cuando el vehículo circula descargado o cuando la carga no sobresalga de su plataforma.

• Para transportar cargas indivisibles de pesos tales que los vehículos cargados superen los máximos pesos brutos vehiculares –PBV, las condiciones del transporte se fijarán en resolución ministerial. Así mismo se debe solicitar permiso –previo concepto de la viabilidad del transporte- para transportar cargas indivisibles de dimensiones mayores a 3 m de largo o 4.2 de ancho.

• Está prohibido efectuar transformaciones cuando las nuevas dimensiones de los vehículos excedan los límites máximos anteriormente especificados. Las transformaciones efectuadas no implicarán en ningún caso aumentos en el PBV autorizado para los mismos, si no es modificada su configuración.

• Estacione el vehículo solo en los sitios indicados para tal fin, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad: freno de emergencia, luces de parque y dirección de las llantas.

• Antes de levantar el volcó, fíjese qué tan cerca queda éste de las líneas energizadas o de teléfono, recuerde que generan campo eléctrico de hasta 3 m bajo de ellas. Si por alguna circunstancia su vehículo hace contacto con ellas, espere a que éste sea aislado y salte si debe descender.

• Nunca de marcha a su vehículo cuando el volcó esté levantado.

• Mantener los retrovisores limpios y bien alineados.

• Subir y bajar del vehículo en posición frontal (mirando hacia él), sujetándose con ambos manos. No se tire.

• Bajo ninguna circunstancia camine o se pare debajo de un silo.

• Utilice y opere la volqueta únicamente si está formado y autorizado para hacerlo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura